

Montageanleitung

[Einbündhülle \(Verstärkungshülle\) für Polyamidleitung mit Innen-Ø=6mm](#)

Artikelnummer: 2898 / 2899

1. Ausgangsmaterial Polyamidrohr 8x1 (6mm Innendurchmesser) und Einbündhülle (6mm Außendurchmesser)



2. Einbündhülle per Hand in die Polyamid- Kraftstoffleitung einsetzen



3. Hülle von Hand vollständig (bündig) mit etwas Druck in das Polyamidrohr einschieben



4. Vollständig eingepresste Einbündhülle mit entstandener Wulst am Polyamidrohr



5. Aufgewulstes Polyamidrohr mit Einbündhülse -> Montage am Kraftstoffschlauch



6. Einohrklemme auf den Kraftstoffschlauch aufstecken und gemeinsam auf das Polyamidrohr soweit aufschieben das die Klemme ausreichend Platz zur Positionierung nach der Wulst hat.



7. Die Einohrklemme nach der Wulst positionieren und mittels Klemmzange verpressen



Artikelliste der verwendeten Bauteile zur Veranschaulichung der Montage

Artikel:	Anzahl:	Autoteile Plauen Nummer:
Einbündhülse	1	2898 / 2899
Polyamidrohr	Meterware	335 / 674
Kraftstoffschlauch mit Obergummi	Meterware	672
Einohrschlauchklemme	1	260