

## Montageanleitung

### Polyamid Kraftstoffleitung 8x1mm (Innen-Ø=6mm), schwarz

**Artikelnummer: 335**

1. Ausgangsmaterial Polyamidrohr 8x1 (6mm Innendurchmesser) und Einbundhülse (6mm Außendurchmesser)



2. Einbundhülse per Hand in die Polyamid- Kraftstoffleitung einsetzen



3. Hülse von Hand vollständig (bündig) mit etwas Druck in das Polyamidrohr einschieben



4. Vollständig eingepresste Einbundhülse mit entstandener Wulst am Polyamidrohr



5. Aufgewulstes Polyamidrohr mit Einbundhülse -> Montage am Kraftstoffschlauch



6. Einrohrklemme auf den Kraftstoffschlauch aufstecken und gemeinsam auf das Polyamidrohr soweit aufschieben das die Klemme ausreichend Platz zur Positionierung nach der Wulst hat.



7. Die Einrohrklemme nach der Wulst positionieren und mittels Klemmzange verpressen



## Artikelliste der verwendeten Bauteile zur Veranschaulichung der Montage

| Artikel:                         | Anzahl:   | Autoteile Plauen Nummer: |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|
| Einbundhülse                     | 1         | 2898 / 2899              |
| Polyamidrohr                     | Meterware | 335 / 674                |
| Kraftstoffschlauch mit Obergummi | Meterware | 672                      |
| Einohrschlauchklemme             | 1         | 260                      |